Winter

Entzug aus kalten Puffern



Winter

Spitzenlastfall



Sommer



Winter

Entzug aus dem Eisspeicher



Winter

kalte Puffer sind kalt, Entzug aus dem Eisspeicher



Frühling



Herbst



Winter

Spitzenlastfall